

資料

(株) タイヨートマー様向け
「ネーム印工房」インストール手順書

(案)

PC本体のAC電源を接続します。

1. PC本体の初期設定

PCのフタ開けると自動的に電源が入ります。

しばらくすると「H/PCセットアップガイド」の画面が表示されます。以後、画面の説明に従って項目の設定を行います。尚、項目設定時に画面をタッチする場合には、必ず、付属のスタイラスを使用して下さい。


(1) 「H/PCセットアップガイド」

- ・スクリーンをスタイラスで1回タッチします。


(2) 「タッチスクリーンの補正」

①画面に書かれている注意事項をよく読んで、スタイラスの補正を行います。

スクリーンをスタイラスで1回タッチします。タッチすると以下のような画面が表示されます。十字の中心にスタイラスの先を軽く押しつけます。合計5カ所行います。



補正作業を終了すると補正内容の確認する画面が以下のように表示されます。「Enter」キーを軽く押して設定を確定します。



(3) 「入力パッド」

右下の「次へ」ボタンをスタイラスで1回タッチして下さい。